

MAKITA

SAROKCSISZOLÓ GÉP

100 mm	9560C/9560CV/9563C/9563CV
115 mm	9561C/9561CV/9564C/9564CV
125 mm	9562C/9562CV/9565C/9565CV

Használati utasítás

A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez

- (1) Kőszörukorong-védoburkolat
- (2) Csavar
- (3) Kar
- (4) Csapágyház
- (5) Nyomja le
- (6) Tengelyrögzítő
- (7) Biztosítóanya
- (8) Süllyesztett kerékagyas kőszörukorong
- (9) Belső illesztoperem
- (10) Nyolcaskulcs biztosítóanyához
- (11) Tengelyrögzítő
- (12) Kapcsolókar
- (13) Légkiereszto szellozonyílás
- (14) Légbeszívó szellozonyílás
- (15) Fordulatszám-szabályozó gomb

SPECIFIKÁCIÓK

Süllyesztett kerékagyas köszörukorong átméroe / tengelymenet	100 mm M10	9560C	9563C	9560CV	9563CV
	115 mm M14	9561C	9564C	9561CV	9564CV
	125 mm M14	9562C	9565C	9562CV	9565CV
Üresjárat sebesség (percenkénti fordulatszám)		11.000	11.000	2.800-11.000	2.800-11.000
Teljes hosszúság		289 mm	299 mm	289 mm	299 mm
Nettó súly		1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,8 kg

- A folyamatos kutatási és fejlesztési munka következtében az itt megadott specifikációk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
- Megjegyzés: A specifikációk országonként változhatnak.

Elektromos hálózat

A gépet csak olyan elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni, amely a gép adattábláján szereplővel azonos feszültséget biztosít, továbbá a gép kizárólag egyfázisú, váltóáramú tápfeszültséggel működtethető. A gép az Európai Szabványnak megfelelő kettős szigeteléssel van ellátva, ezért földvezeték nélküli csatlakozó aljzatról is használható.

Munkavédelmi előírások

Kérjük, hogy saját biztonsága érdekében olvassa el a mellékelt munkavédelmi utasításokat.

KIEGÉSZÍTŐ MUNKA VÉDELMI SZABÁLYOK

ENB038-

3

1. A gép működtetése közben mindig viseljen védoszemüveget és fülvédőt.
2. Mielőtt bármilyen munkát végezne a gépen, minden esetben győződjön meg arról, hogy a gép kikapcsolt állapotban van-e és csatlakozózsínőre ki lett-e húzva a hálózati aljzatról.
3. Tartsa a védoburkolatokat a helyükön.
4. Csak megfelelő méretű és akkora maximális üzemi fordulatszámmal rendelkező köszörukorongokat szabad használni, amely legalább egyenlő a gép adattábláján megjelölt legnagyobb üresjárat sebességgel. A süllyesztett kerékagyas köszörukorongok közül kizárólag üvegszálerősítésűeket használjon.
5. Használat előtt gondosan ellenőrizze a köszörukorongot, hogy nincsenek-e rajta repedések vagy sérülések. A repedt vagy sérült köszörukorongot haladéktalanul ki kell cserélni.
6. A köszörukorongok helyes felszerelését és használatát illetően tartsa be a gyártói utasításokat. Használatuk és tárolásuk során bányon a köszörukorongokkal óvatosan.

7. Tilos különálló szukítokarmantyúval vagy adapterrel nagy tengelyfuratú köszörükoron-got a géphez illeszteni.
8. Csak az ezen géphez előírt illesztoperemeket szabad használni.
9. Ügyeljen arra, nehogy kárt tegyen a tengelyben, az illesztoperemben (különösen annak illesztési felületében) vagy a biztosítóanyában. Ezen alkatrészek sérült volta a köszörü-korong töréséhez vezethet.
10. Menetes furatú köszörükorongokkal való működtetésre kialakított gépek esetén ügyeljen arra, hogy a köszörükorong furatának menete elégségesen hosszú legyen a tengely hosszúságának befogadásához.
11. Mielőtt használni kezdené a gépet a tényleges munkadarabon, próbaképpen legalább 30 másodpercen keresztül biztonságos helyzetben járassa a gépet a legmagasabb üresjárat fordulatszámra. Ha rezgés vagy imbolygó mozgás fordulna elő, ami hibás szerelésre vagy a köszörükorong elégtelen kiegyensúlyozására utalhat, azonnal állítsa le a gépet, és ellenőrzéssel állapítsa meg a hiba okát.
12. Ellenőrizze a munkadarab megfelelő alátámasztását.
13. Tartsa szilárdan a gépet.
14. Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez.
15. Ügyeljen arra, hogy a kapcsoló felkapcsolása előtt a köszörükorong ne érintkezzen a munkadarabbal.
16. Csiszolás végzésére csak a köszörükorong előírt felületét szabad használni.
17. Daraboló köszörükoronggal oldalcsiszolást végezni tilos.
18. Ügyeljen a repkedő szikrákra. Úgy tartsa a gépet, hogy a szikrák öntől, más személyektől vagy gyúlékony anyagoktól elfelé repkedjenek.
19. Ne felejtse el, hogy a köszörükorong a gép kikapcsolása után is tovább forog.
20. Közvetlenül a gép működtetése után nem szabad hozzáérni a munkadarabhoz, mert rendkívül forró lehet és égési sérülést okozhat a bőrön.
21. Úgy irányítsa a gép helyzetét, hogy működés közben a csatlakozósinór mindig a gép mögött maradjon.
22. Ha a munkaterület szélsőségesen meleg és párás vagy erósen szennyezett elektromosan vezető poranyagokkal, a gépkezelő biztonsága érdekében használjon rövidre záró megszakítót (30 mA).
23. Tilos a gépet azbeszttartalmú anyagok csiszolására használni.
24. Vizet vagy csiszolási kenőanyagot alkalmazni tilos.

ORIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

A köszörükorong-védoburkolat felszerelése (1. és 2. ábra)

Fontos tudnivaló:

A köszörukorong-védoburkolat felszerelése vagy leszerelése előtt minden esetben ellenorizze, hogy a gép ki van-e kapcsolva és csatlakozószinórja ki lett-e húzva a hálózati aljzataból.

A csavar meglazítása után húzza meg a kart a nyíl irányában.

A köszörukorong-védoburkolat konvex részét a csapágyház konkáv részéhez igazítva, szerelje fel a köszörukorong védoburkolatát a csapágyházra.

Forgassa el a köszörukorong-védoburkolatot 180°-kal. A kart a nyíl irányában meghúzva, állítsa a védoburkolatot üzemhelyzetbe, majd rögzítse a helyén a csavarral. A köszörukorong védoburkolatának beállítási szögén a karral lehet állítani.

A köszörukorong-védoburkolat leszerelése

A köszörukorong-védoburkolat leszereléséhez a felszerelési eljárás lépéseit fordított sorrendben kell elvégezni.

Az oldalsó markolat (segédfofantyú) felszerelése (3. ábra)

Fontos tudnivaló:

Az oldalsó markolat felszerelése vagy leszerelése előtt minden esetben ellenorizze, hogy a gép ki van-e kapcsolva és csatlakozószinórja ki lett-e húzva a hálózati aljzataból.

Müködtetés előtt minden esetben szilárdan szerelje fel az oldalsó markolatot a gépre. Az oldalsó markolat a gép bármelyik oldalára felszerelhető attól függően, hogy a gép kezelőjének hol kényelmesebb vagy melyik oldalon tartja a védoburkolatot megfelelő helyzetben. Müködtetés közben mindig mindkét kézzel tartsa szilárdan a gépet a kapcsolós fofantyúnál és az oldalsó markolatnál fogva.

A tengelyrögzítő (4. ábra)

Tartozékok felszerelése vagy leszerelése közben a tengelyrögzítő lenyomásával biztosíthatjuk, hogy a tengely ne foroghasson el.

FIGYELEM:

Forgó tengely mellett tilos a tengelyrögzítőt müködtetésbe hozni, ezzel ugyanis kárt tehetünk a gépben.

A süllyesztett kerékagyas köszörukorong felszerelése és leszerelése (5. és 6. ábra)

Fontos tudnivaló:

A köszörukorong felszerelése vagy leszerelése előtt minden esetben ellenorizze, hogy a gép ki van-e kapcsolva és csatlakozószinórja ki lett-e húzva a hálózati aljzataból.

Szerelje fel a belső illesztoperemet a tengelyre. Tegye fel a köszörukorongot a belső illesztoperem fölé, majd csavarja rá a tengelyre a biztosítóanyát.

A tengelyrögzítő erős lenyomásával akadályozza meg a tengely elforgását, majd a nyolcaskulcs segítségével az óra járásával egyező irányban jól húzza meg a biztosítóanyát.

A köszörukorong leszerelése a fentiekkel ellentétes sorrendben történik.

A kapcsoló működtetése (7. ábra)

FIGYELEM:

Mielőtt csatlakoztatná a gépet a hálózati aljzathoz, minden esetben ellenőrizze, hogy a kapcsoló megfelelően működésbe lép-e, majd a kapcsolókar oldalának lenyomásakor visszatér-e „KI” helyzetébe.

A gép bekapcsolásához tolja a kapcsolókart „I” helyzetbe. Ha folyamatos üzemben szeretné használni a gépet, akkor nyomja le a kapcsolókar elülső részét, majd tolja a kapcsolókart „I” helyzetbe a fentiek szerint. A kapcsolókar ebben az állásban reteszeldik folyamatos üzemhez.

Ha ebből a reteszelt helyzetből kívánja leállítani a gépet, akkor a kapcsolókar hátsó részének lenyomása közben tolja a kapcsolókart „0” helyzetbe.

A fordulatszám-szabályozó gomb (8. ábra)

(A 9560CV, 9561CV, 9562CV, 9563CV, 9564CV és 9565CV típus esetén)

A forgási sebességet úgy szabályozhatjuk, hogy a fordulatszám-szabályozó gombot adott beállításhoz forgatjuk el az 1-es és az 5-ös jelzés között.

Ha a gombot az 5-ös helyzet irányában forgatjuk el, magasabb sebességet kapunk, míg a gombot az 1-es helyzet felé forgatva, alacsonyabb sebességet állíthatunk be.

A szabályozó gomb számjegyes beállításai és a körülbelüli forgási sebesség közötti összefüggést illetően az alábbi táblázat ad útmutatást.

<i>Számjegyes beállítás</i>	<i>Fordulat/perc</i>
1	2.800
2	4.000
3	6.500
4	9.000
5	11.000

FIGYELEM:

A fordulatszám-szabályozó gombot felfelé csak az 5-ös, visszafelé pedig csak az 1-es helyzetig lehet elforgatni. Ne eröltesse a gomb tekerését az 5-ös vagy 1-es helyzeten túl, ettől ugyanis tönk-remehet a fordulatszám-szabályozási funkció.

Az elektronikus vezérléssel felszerelt gépek működtetését az alábbi jellemzők könnyítik meg:

- Állandó-fordulatszám vezérlés
Elektronikus sebességszabályozás gondoskodik az állandó fordulatszámról. Lehetséges a fi-nom felületek kialakítása, mivel a gép terhelés alatt is állandó forgási sebességgel üzemel.
- Indítóáram-korlátozott indítás
Az indítási áramlökés elnyomása révén biztonságos, „lágý” az indítás.
- Túlterhelés-védelem
A megengedettnél nagyobb terheléssel történő üzemeltetés esetén a túlterhelés-védelem a mo-tor és a köszörükorong védelme érdekében azonnal lekapcsolja a gépet. Amikor a terhelés visszaáll a megengedett szintre, a gép automatikusan újraindítható.

Működtetés (9. ábra)

FIGYELEM:

Mielőtt használat után letenné a gépet, előbb mindig kapcsolja ki és várjon, amíg a köszörükorong forgása teljesen le nem áll.

Tartsa a gépet erősen mindkét kezével. Kapcsolja be a gépet, és érintse a köszörü- vagy csiszoló-korongot a munkadarabhoz.

A köszörü- vagy csiszolókorong peremét általában a munkadarab felületével 15-30°-os szögben kell tartani. Új korong bejáratási időszakában ne dolgoztassa a gépet a B irányban, mert így bele fog vágni a munkadarabba. Miután a használat lekerekítette a korong szélét, már az A és a B irányban is szabad vele dolgozni.

FIGYELEM:

- Soha nem szükséges erőltetni a gépet. A gép önsúlya éppen elég nyomást gyakorol. Az erőltetés és a túlzott nyomóerő alkalmazása veszélyes korongtörést válthat ki.
- A teljesen elkopott korong további használata a korong felrobbanásához és súlyos személyi sérüléshez vezethet.

KARBANTARTÁS

FIGYELEM:

Mielőtt bármilyen munkát végezne a gépen, minden esetben győződjön meg arról, hogy a gép ki lett-e kapcsolva és csatlakozósinórja ki lett-e húzva a hálózatról.

Karbantartás és javítás (10. ábra)

Mindig tartsa tisztán a gépet és a hutolevegő beszívására és kieresztésére szolgáló szellozónyílásokat. A nyílásokat eltömő idegen anyagot el kell távolítani.

A termék biztonságos és megbízható voltának megőrzése érdekében mindennemű javítást, karbantartást vagy szabályozást a Makita erre felhatalmazott szervizközpontjával célszerű végeztetni.

GARANCIA

A jogszabályi / sajátos nemzeti rendelkezéseknek megfelelően garanciát vállalunk a Makita gyártmányú gépekre. A garancia nem terjed ki a normál kopásból és elhasználódásból, a túlterhelésből és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokra. Reklamáció esetén a gépet szétszerelés nélkül és a GARANCIALEVÉL melléklésével küldje el saját márkakereskedőjéhez vagy a Makita szervízközpontjához.

EC MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

Alulírott Yasuhiko Kanzaki a Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446 Japán megbízásából kijelentem, hogy ez, a Makita Corporation által Japánban előállított termék

(Gyártási szám : gyártási sorozat)

a 73/23/EEC, a 89/336/EEC és a 98/37/EC számú Tanácsi Direktívák értelmében megfelel az alábbi szabványoknak, illetve szabványosítási dokumentumoknak:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000*.

*2001. január 1-étől

Yasuhiko Kanzaki

CE 2000

Igazgató

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, Egyesült Királyság

A 9560C / 9560CV / 9561C / 9561CV / 9562C / 9562CV / 9563-as / 9564-es / 9565-ös típus zaj- és rezgésadatai

A tipikus A-súlyozású hangnyomásszint 83 dB (A).

Működés közben a zajszint meghaladhatja a 85 dB (A)-t.

- Használjon zajártalom elleni védofelszerelést. -

A gyorsulás tipikus súlyozott négyzetes középértéke 4 m/s^2 .

A 9563C / 9563CV / 9564C / 9564CV / 9565C / 9565CV típus zaj- és rezgésadatai

A tipikus A-súlyozású hangnyomásszint 83 dB (A).

Működés közben a zajszint meghaladhatja a 85 dB (A)-t.

- Használjon zajártalom elleni védofelszerelést. -

A gyorsulás tipikus súlyozott négyzetes középértéke 5 m/s^2 .

Hulladékkezelés: Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.



Csak az EU- tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétkébe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2002/96/EG európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényeknek való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.